

如何更新 ZNR 軟體

介紹

ZNR 軟體可以透過本地升級或網路升級進行更新。
 無論使用哪種方式，請先從 ACTi.com 下載最新的軟體並解壓縮 ZIP 檔案。

本地升級

1. 從 ACTi.com 下載最新的軟體並解壓縮檔案。
2. 將 **Program.bin** 文件儲存在 USB 隨身碟中，並將 USB 連接到 ZNR。
3. 進入主選單 > 系統維護 > 系統升級 > NVR 升級。
4. 選擇本地升級。
5. 選擇 USB 中的 **Program.bin** 文件，點擊升級。設備在升級後將自動重新啟動

網頁端更新

1. 透過網頁登入 ZNR。
2. 進入 設定 > 系統維護 > 系統維護 > NVR 升級。
3. 點選瀏覽，找到壓縮檔案內的 **Program.bin** 文件，然後點擊升級。

